

## Impianto Antifurto - Domande frequenti (FAQ)

Come abilitare il LED a bordo della sirena esterna all'inserimento del impianto, per conoscere lo stato del sistema?

<u>Come ricevere una notifiche via mail da ProAlarm, in caso di allarme, o sabotaggio dell'impianto</u> <u>antifurto?</u>

Come disattivare la sirena in caso di sabotaggio, o se si perde una periferica?

Come utilizzare un pulsante per attivare la sirena manualamente quando si rende necessario (SOS)?

Come attivare la chiamata alla vigilanza utilizzando la chiusura di un contatto, in caso di allarme?

Come configurare un'uscita che si attivi in seguito ad un allarme tecnico (fuga gas, allagamento)?



Come abilitare il LED a bordo della sirena esterna all'inserimento del impianto, per conoscere lo stato del sistema.





Come ricevere una notifiche via mail da ProAlarm, in caso di allarme, o sabotaggio dell'impianto antifurto.

Modalità Avanzata 🛛 🗨	ProAlarm		9
Home 🏫	Utenti 🎯		●   B ■   ✓ = >
Partizioni 🚯	1 - MASTER PVA	Generali	Configurazione accesso alla centrale
Periferiche Bus 💻	2 - Sguattera		
Periferiche Wireless		MASTER PVA	Pin
Gateway MyHome 🕴		Unella di estesso	Tes 0.
Impianto 💼		Master	DAAF8F25DAAF8F25
Interimenti		Telefons	Costice
Uscite		3409235556	Chiave
Bilanciamenti Personalizzati		Errel netatmo@ilbero.it	Telecomando
Zone		Perioni	Utente per coercizione
Utenti		Tuttive B X V	
Ricevitori Contact ID		Canale prioritario	Opzioni Telecomando (2)
Ricevitori SIA IP		GSM	Numero seriale
Scenari			104627
Eventi		Notliche	Conferma con vibrazione
Liste Contatti		Cniamata 🗨	Abilita funcione panico / S.O.S.
Notifiche		5M5 🔫	Pressione lunga tasto i
Pianificazione O Pianificazione		Errel	Pressiona lunca tasto ino Totale

Nel software ProAlarm, nell'area **Utenti**, con il pulsate blu si crea come minimo un nuovo contatto con tanto di indirizzo e-mail.

Gateway MyHome 📲	ProAlarm		Э
Impianto 💼	Liste Contatti		
Inserimenti	1 - MASTER PVA	Descritzione MASTER PVA	
Bilanciamenti Personalizzati	2 - Standard	Opzioni CHIAMATA VOCALE, SMS, E-MAIL	-
Zone			× V
Utenti			
Ricevitori Contact ID			
Ricevitori SIA IP	1		
Scenari			
Eventi			
Liste Contatti			•
MatiGalaa	*		

Creare quindi una nuova **lista contatti** ed aggiungere tutti quelli a cui si vuole inviare la notifica via mail.

Zone	^	no ProAlarm					Ð
Utenti		Notifiche			в	<b>*</b> 1.2	市义
Ricevitori Contact	ID					•	
Ricevitori SIA IP		Partizione	^	Generali			
Scenari		Allarme - Tutti/e » MASTER PVA		Tipo			
Eventi		Allarme - Tutti/e » Standard		Zona			Ψ
Liste Contatti				Sottotipo Allarme, Sabotaggio, Mascheramento			Ť
Notifiche		Zona	^	Entità			
Pianificazione	0	Allarme, Sabotaggio, Mascheramento - Tutti/e » MASTER PVA		Tutti/e 💌			× v
programmate				Lista Contatti MASTER PVA			~
Opzioni							
Messaggi vocali	- <sup>-</sup>						
Tempo Reale	*					+	
Registro Eventi	e						

In fine si crea una **notifica** inserendo il **Tipo**, il **Sottotipo**, l'**Entità** ed in fine nella **Lista Contatti** aggiungere quella creata al punto precedente.



n Pi

## Domande frequenti

Come disattivare la sirena in caso di sabotaggio, o se si perde una periferica.



Dal software ProAlarm, nel menù **Uscite**, **Sirena esterna**, impostare **Monostabile**.

Nel menù **Eventi**, **Sistema**, scegliere **Sabotaggio Centrale Attivazione uscita Sirena esterna**.

Modelitè Avenzete	-	ProAlarm			8
Home	÷	Opzioni Generali			~ 0
Partizioni	e	Inserimento	0	Comunicazione fallita	
eriferiche Bus		Tempo di ciclo di assorteggio (min)		Fallita supervisione SIA IP	
eriferiche Wireless	<u>0;0</u>	3		Guasto sistema	
ateway MyHome	f	Genera allarmi per ciclo della zona			
npianto	÷	Escludi anche zone in sabotaggio/guasto		Alimentazione	0
ianificazione rogrammate	0	Permetti inserimento con guasti			
pzioni	\$	Cancellazione delle memorie di allarme ad ogni inserimento		3	
Generali		Cancellazione della memoria sabotaggio da parte dell'utente		Corrente mazalma ci carica betteria (mA)	
Rete		Elaborazione della scomparsa periferica come un guasto		800	
Comunicatore GSM	/PSTN	Limita registrazione stesso evento		Gestione presilienti tone	٩
(essaggi vocali	<u>e</u> .)	Salva stato inperimento			•
empo Reale	*			Numero preallermi 2	
egistro Eventi	ø	Sistema			
stallatore	5	Menu vocale via GSM		Intervalio conferma allarme 30	
	_	Menu uncale via DCTM		Stance partitione	

In oltre si suggerisce di **attivare** nel menù **Opzioni Generali** 

- Escludi anche zone in sabotaggio/guasto
- Permetti inserimenti con guasti
- Cancellazione della menoria sabotaggio da parte del utente
- Elaborazione della scomparsa periferica come un guasto

treme	Domande fr Come utilizzare un p nualamente quando	requenti ulsante per attivare la sirena ma- si rende necessario (SOS).
Norme Average       Norme Average       Norme Average       Particola Build       Banewy Mylennie       Inservension       Inservension       Dateit       Banewy Mylennie       Banewy Mylennie <td>Core       Associator Performante         Service       Service de entreme         Percent       Service de entreme         Construit       Service de entreme         Construit       Construit         Construit       Construit         Construit       Construit</td> <td><ul> <li>Dal software ProAlarm, nel menù Uscite,</li> <li>Sirena esterna, impostare Monostabile.</li> </ul></td>	Core       Associator Performante         Service       Service de entreme         Percent       Service de entreme         Construit       Service de entreme         Construit       Construit         Construit       Construit         Construit       Construit	<ul> <li>Dal software ProAlarm, nel menù Uscite,</li> <li>Sirena esterna, impostare Monostabile.</li> </ul>
Event           Lake Contant	2 → none 13-Zona comando	Configurare la zona come comando N°
ProAlarm Eventi Uscita Attivazione - contatto porta » Attivazione Uscita - Uscita vigilanza Attivazione - Uscita » Scenario - Totale Disastrivazione - Uscita » Scenario - Disinserito Partizione Inserimento - Contatti A. Contatti B * Attivazione Uscita - contatto porta Allarme - Tutti/e » Attivazione Uscita -		Configurare un evento come in figura
Eventi Pressione Tasto Disinserimento - Tutti/e * Scenario - Disinserino Pressione Tasto Totale - Tutti/e * Scenario - Totale Pressione Tasto Parziale - Tutti/e * Scenario - Parziale Pressione Tasto Disinserimento, - Pressione Iunga Tasto Disinserimento - Tutti/e * Cancella Coda Telefonica - Tutti/e Zona Tempo Reale - Allarme - Zona comando * Commutazione Uscita - Sirena esterno	Generali Teo Zona Settesso Tempo Reale - Allarme Errea Zona comando R Commutazione Uscita Sirena esterno	<ul> <li>Configurare un altro evento come nella quarta figura</li> </ul>



Come attivare la chiamata alla vigilanza utilizzando la chiusura di un contatto, in caso di allarme.

delità Avenzete	-• i	ProAlarm				l i
me		Uscite			8	•
tizioni iferiche Bus	0 1	Cerca V.				0 •
iferiche Wireless	0:0	1 - Sirena interno	Generali		Associazione Periferica	
way MyHome	τ.	2 - Sirena esterno	Descrizione		Centrale	
pianto	*	3 - Allarme tecnico	Vigilanza			
rserimenti	_	4 - Vigilanza	Particioni Turnite (R)	×××	Centrale	
Iscite						
Silanciamenti Personalizzati					• m2	
one					Dettagli	
tenti icevitori Contact IC	6				Normalmente Aperto	
icevitori SIA IP	_					
cenari					Monostabile	
Eventi						
iste Contatti					Con PIN (locale) - Con PIN (remoto)	
Notifiche					Tempo di ON (sec)	•
ficazione	0				?	-

Dal software ProAlarm, nel menù **Uscite**, con il pulsante blu aggiungerne un'uscita con proprietà **Normalmente Aperto**, **Monostabile**.

Menù Scenari, Eventi, aggiungere un evento Partizione, Allarme, Tutte, Attivazione uscita, Vigilanza.



Come configurare un'uscita che si attivi in seguito ad un allarme tecnico, innescato per esempio da una fuga gas, o un sensore di allagamento che si chiude.

Il contatto d'uscita, verrà poi utilizzato per chiudere la valvola del gas, o il rubinetto dell'acqua, che automaticamente poi si riapriranno ad allarme rientrato.

← C 0	https://e	x      bego home system restance (     restation.com/v133.11/*/prg/levents	×ID	Pro Alamiticno X II cinter paco X +	
Cateway Motione	+ 1	ProAlarm			
Impianto	-				<b>D *</b> <i>v</i> <b>*</b> <i>v</i> <b>*</b>
		Eventi			
Inserimenti		Utente	^	Generali	
Uscite		Riconosciuto Codice - Tutti/e » Cancella Coda Telefonica - Tutti/e		784	
Bilanciamenti Personalizzati			-	Utente	· · · ·
Zone		Tastiera	^	Sensitive Research of Conference	
Utenti		Tasto 0 - Tutti/e » Scenario - Disinserito		Firsh	
Ricevitori Contact	10	Tasto 1 - Tutti/e » Scenario - Totale		Tutt/e	x 🔍
Ricevitori SIA IP		Tasto 2 - Tutti/e » Scenario - Parziale			
Scenari				Cancela Coda Telefonica Tuttue	•
Eventi		Partizione	^		
Liste Contatti		Allarme - Tutti/e » Attivazione Uscita - la chiamiamo tecnoo			
Notifiche		Inserimento - Tutti/e + Attivazione Uscita - Stato inserimento			
Displications		Disinserimento - Tutti/e » Disattivazione Uscita - Stato inserimento			
programmate					
Opzioni	٥	Lettore	^		
Messaggi vocali	±0	Led Verde - Lettore di prossimità Contatti A » Scenario - Scenario serratura			
Tempo Reale	4-	Led Rosso - Tutti/e » Scenario - Totale			
Registro Eventi	ø	Led Blu - Tutti/e + Scenario - Parziale			• a
Installatore	8				, 🛛
# D 🖬 I	0	💽 🤰 💿 🤹			🔜 20°C Preval. normal. 🗠 📥 🗰 🛒 40 🖽 👷 1000 👯

Dal pulsate blu, creare un nuovo evento Tipo **Utente** Sottotipo **Riconosciuto codice** Entità **Tutti/e** Cancella Coda Telefonica **Tutti/e**