







fa parte del programma Eliot di eliot BTicino dedicato agli oggetti connessi







Design essenziale. Stile moderno.





# Smarther2 Netatmo

Il termostato connesso di BTicino è pensato per integrarsi con tutti gli stili abitativi, in particolare è perfettamente coordinato con la serie civile Living Now.

# Living Now Netatmo







# Comfort e risparmio

Cosa puoi fare con il termostato connesso BTicino?



## **IMPOSTAZIONE PROGRAMMI**

Puoi impostare dei programmi predefiniti in base alla tue abitudini tramite la App Home + Control





### **AWAY**

Se hai la necessità di lasciare casa per qualche giorno, potrai, tramite la App, intervenire da remoto per regolare il termostato (es. in modalità antigelo) indipendentemente dalla programmazione automatica.






### **BOOST**

Con la funzione Boost puoi attivare il riscaldamento o il raffrescamento per un tempo limitato (30, 60 o 90 minuti) a prescindere dalla programmazione impostata e dalla temperatura dell'ambiente.





















## **MONITORAGGIO** CONSUMI

Puoi gestire e monitorare facilmente i tuoi consumi grazie alla App Home + Control





## **MASSIMO COMFORT IN OGNI ZONA**

Puoi gestire più termostati nella stessa abitazione o in abitazioni differenti dalla stessa App e impostare la temperatura che desideri in ogni stanza della casa per il massimo comfort.





# Facilità d'uso

# Il termostato connesso è semplice e intuitivo



COMANDO LOCALE DA DISPOSITIVO



### **COMANDO VOCALE**

Puoi gestire il riscaldamento anche con la voce tramite gli assistenti vocali. Siri (da Apple), Google Assistant, Amazon Alexa. GOOGLE: "Imposta cucina in automatico"

AMAZON: "Alexa alza la temperatura in salotto di 3°C"

APPLE: "Siri, imposta la temperatura a 20°C"



## **GEOLOCALIZZAZIONE**

Con l'abbinamento agli assistenti vocali, puoi impostare la routine di geolocalizzazione che ti permette di risparmiare energia spegnendo il riscaldamento quando ti allontani da casa.









Visualizza la temperatura e regolala come preferisci



Visualizza la temperatura impostata e l'umidità dell'ambiente



Attiva la funzione Boost






# App Home + Control

# Con la App è tutto più facile

- Gestisci da remoto il termostato in modo semplice ed intuitivo
- Crea e modifica i programmi settimanali
- Gestisci il termostato da più smartphone e utenti diversi
- Controlla più termostati nella stessa abitazione o in abitazioni differenti
- Gestisci gli aggiornamenti del termostato


# App Home + Control

# In pochi passaggi puoi già usare il termostato connesso





- Scegli la procedura guidata per impostare programmi giornalieri o settimanale
- Imposta la temperatura desiderata quando sei a casa, quando sei fuori casa e quando vai a dormire
- Il programma è già attivo



In caso di necessità, potrai chiamare direttamente il servizio assistenza BTicino tramite pulsante Help integrato nell'applicazione, oppure tramite il numero verde 800-837035.



La App Home + Control è disponibile su










# **AWAY**

In qualsiasi momento puoi comandare tutta la casa:

- Cambiando la temperatura o il programma impostato
- Impostando le funzione away o antigelo indipendentemente dalla programmazione impostata









# **FUNZIONE BOOST**

Attiva il riscaldamento o il raffrescamento per un tempo limitato, a prescindere dal profilo impostato e dalla temperatura dell'ambiente. Al termine del periodo di funzionamento, si ha la certezza che il riscaldamento o il raffrescamento si interrompono.


- Clicca sull'icona della funzione "Boost"
- Seleziona la durata 30, 60 o 90 minuti) e conferma. Il riscaldamento è acceso

# **MONITORAGGIO CONSUMI**


 Tieni sempre sotto controllo in maniera semplice il consumo del riscaldamento, tracciando la temperatura (ambiente e set point) e il tempo di accensione



# Massimo comfort in ogni zona



Più termostati? Più abitazioni?




Gestione di più termostati

Oltre ad un singolo dispositivo puoi anche gestire:



Più termostati che si trovano nella stessa abitazione (sezionamento a zone dell'impianto)



Termostati che si trovano in edifici differenti (abitazione principale e seconda casa)



# Riscaldamento autonomo con caloriferi?



Gestione delle valvole

Impostare la temperatura in ogni stanza con Smarther 2 with Netatmo non è un problema:



Con la stessa APP del termostato controlli e regoli le valvole termostatiche intelligenti installate su ogni calorifero



Valvole termostatiche intelligenti Netatmo

Per approfondimenti visita il sito Netatmo PRO https://pro.netatmo.com/it/



# Una sola App. Tanti vantaggi connessi

Con la stessa
App Home + Control
puoi controllare l'impianto
connesso Living Now
with Netatmo o Livinglight
with Netatmo







In questo modo, oltre al termostato connesso, puoi gestire dalla stessa App l'impianto elettrico della tua casa:

- Visualizza e controlla lo stato di luci, tapparelle e dei carichi connessi alle prese
- Verifica e tieni sotto controllo l'andamento dei tuoi consumi
- Aziona e personalizza gli scenari



# Living Now Netatmo

PUNTO LUCE CONNESSO



Smarther2 Netatmo

TERMOSTATO CONNESSO



COMANDO TAPPARELLA CONNESSO





PRESA CON MODULO CONNESSO






# Come installarlo







# Sostituisci agevolmente il vecchio termostato, da incasso o da parete, funzionante a pile o alimentato a 230 Va.c.



Il nuovo termostato connesso, è la soluzione ideale sia in caso di nuova installazione, che di sostituzione di un vecchio termostato.

Da incasso o da parete, la messa in opera del termostato connesso risulta facile.

Unico accorgimento: in caso di sostituzione di un vecchio termostato a pile, sarà necessario predisporre due cavi per l'alimentazione 230 V.a.c.



Cronotermostato da parete



Cronotermostato da incasso

# Cronotermostati BTicino sostituibili con il nuovo termostato connesso

#### TABELLA PRODOTTI SOSTITUIBILI

	AXOLUTE		LIVINGLIGHT		MÀTIX	
Alimentazione a pile*	Incasso	Parete	Incasso	Parete	Incasso	Parete
	HD/HC/HS4451		N/NT/L4451	N/NT/L4450	AM5721	N4450
	HC/HS4449		N/L4449			
Alimentazione 230 V a.c.			N/NT/L4448			

<sup>\*</sup> Nota: per i dispositivi alimentati a pile sarà necessario predisporre i cavi per l'alimentazione a 230 Va.c.

PUOI SOSTITUIRE ANCHE IL VECCHIO TERMOSTATO CONNESSO CON IL NUOVO SMARTHER WITH NETATMO"

	SMARTHER X8000 – X800W	SMARTHER2 WITH NETATMO XW8002-XM8002 XG8002-XW8002W		
Gamma	Incasso: bianco Parete: bianco	Incasso: bianco, nero e sabbia Parete: bianco		
Арр	Thermostat	Home + Control		
Comando Vocale	Google Assistant e Amazon Alexa	Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit		
Geolocalizzazione	Tramite la App dedicata	Tramite la App dell'assistente vocale		
Monitoraggio Consumi	No	Si		
Gestione elettrovalvole Netatmo	No	Si		
Classe energetica	Classe 1	Classe 4		

<sup>\*\*</sup> Gli articoli X8000 e X800W non possono essere aggiornati: per avere tutte le nuove funzionalità occorre sostituirli con i nuovi termostati connessi

# Smarther2 with Netatmo TERMOSTATO CONNESSO

Caratteristiche e collegamenti


## Vista frontale



## Vista posteriore

## **VERSIONE DA INCASSO**









# Smarther2 with Netatmo ± ∓ TERMOSTATO CONNESSO

eliot Catalogo









XW8002W

XW8002 XM8002

#### Articolo

### **TERMOSTATO CONNESSO**



Il termostato connesso Smarther2 with Netatmo, in abbinamento con la App Home + Control, è un dispositivo che permette di regolare e monitorare la temperatura all'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice ed intuitiva utilizzando la App. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther 2 può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l'umidità misurate nell'ambiente. Localmente sono possibili l'impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l'attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l'accensione dell'impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. Per ottenere il massimo comfort, è inoltre possibile impostare una temperatura differente in ogni stanza, grazie alla compatibilità con le valvole termostatiche intelligenti Netatmo.

Smarther2 with Netatmo può essere controllato tramite gli assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple HomeKit.

- Classe Energetica 4;
- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac , 50/60 Hz;
- Assorbimento 2 W max;
- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>;
- Temperature di funzionamento 5 ÷ 40 °C;
- Setpoint temperature 5 °C  $\div$  40 °C; Incrementi di 0,5°C;
- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A.
- Tipo azionamento 1BU
- Grado inquinamento 2
- Tensione impulsiva nominale 4 kV
- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione < 20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2.

#### Installazione da

- incasso, su scatole art. 503E o art. 500 (per art. 500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro)
- cartongesso, su scatole art. PB503 e art. PB502

## **□XW8002W**

Caratteristiche: come XW8002.

Installazione: a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.).

È disponibile solo nella colorazione bianca

# DIMENSIONALI Versione da incasso Filo muro 126 12.6 $(\triangleright)$ 87 Ø XW8002 - XM8002 - XG8002 Versione da parete Filo muro 126 28,1



XW8002W



 $\bigcirc$ 

87



E se internet non funziona?

Dimensioni espresse in millimetri

Il termostato continua a funzionare in locale seguendo il programma impostato. La App, non sarà utilizzabile da remoto.



App Home + Control per la gestione dispositivi connessi



8



### **AREA COMMERCIALE NORD OVEST**

- Piemonte Valle d'Aosta
- Liguria Lombardia Ovest

UFFICIO REGIONALE 10098 RIVOLI (TO) c/o PRISMA 88 - C.so Susa, 242 Tel. 011/9502611 Fax 011/9502666

**UFFICIO REGIONALE** 20094 CORSICO (MI) Via Travaglia, 7 Tel. 02/45874511 Fax 02/45874515

### **AREA COMMERCIALE NORD EST**

- Veneto Trentino Alto Adige
- Friuli Venezia Giulia
- Lombardia Est

UFFICIO REGIONALE 36100 VICENZA (VI) c/o Palazzo PLATINUM Via Vecchia Ferriera, 5 Tel. 0444/870811 Fax 0444/870829

### **AREA COMMERCIALE CENTRO**

- Emilia Romagna RSM
- Marche Toscana Lazio
- Abruzzo Umbria Molise

UFFICIO REGIONALE 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Via Nannetti. 5/A Tel. 051/6189911 Fax 051/6189999

**UFFICIO REGIONALE** 50136 FIRENZE Via Aretina, 265/267 Tel. 055/6557219 Fax 055/6557221

**UFFICIO REGIONALE** 00153 ROMA Viale della Piramide Cestia, 1 pal. C - 4° piano - int. 15/16 Tel. 06/5783495 Fax 06/5782117

**UFFICIO REGIONALE** 60019 SENIGALLIA (AN) Via Corvi, 18 Tel. 071/668248 Fax 071/668192

## **AREA COMMERCIALE** SUD/ISOLE

- Campania Basilicata
- Puglia Calabria
- Sicilia Sardegna

UFFICIO REGIONALE 80059 S. MARIA LA BRUNA TORRE DEL GRECO (NA) Via dell'Industria, 22 Tel. 081/8479500 Fax 081/8479510

**UFFICIO REGIONALE** 70026 MODUGNO (BA) Via Paradiso, 33/G Tel. 080/5352768 Fax 080/5321890

**UFFICIO REGIONALE** 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) Via Galileo Galilei, 18 Tel. 095/7178883 Fax 095/7179242

**UFFICIO REGIONALE** 09121 CAGLIARI c/o centro Commerciale I MULINI Piano Primo int. 1 Via Piero della Francesca, 3 Località Su Planu Tel. 070/541356 Fax 070/541146



SERVIZIO CLIENTI

Numero attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30.



**BTicino** SpA Viale Borri, 231 21100 Varese - Italy www.bticino.it