




bticino

NOVITÀ
IMPIANTO CONNESSO SMART
Gestione tapparelle con lamelle orientabili
LUGLIO 2022

SCOPRI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI
DELLE FUNZIONI DELLA SMART HOME



Premessa



In questo documento viene presentata la nuova funzionalità di gestione **della posizione delle lamelle** nelle tapparelle frangisole, i **vantaggi** per l'utente e la **procedura per l'attivazione** di questa modalità mediante app Home + Control.

Con la App Home + Control è possibile gestire:

- i dispositivi *Livinglight e Living Now with Netatmo*,
 - il termostato connesso *Smarther2 with Netatmo*
 - i dispositivi DIN del quadro elettrico smart *BTDIN with Netatmo*
-

Indice

GESTIONE DELLE
TAPPARELLE CON
LAMELLE
ORIENTABILI
(FRANGISOLE)

Funzionalità, benefici e
casi pratici di utilizzo

Attivazione del
controllo con
l'app Home + Control

Tapparelle
compatibili e
requisiti d'impianto

NOVITÀ IMPIANTO CONNESSO SMART
LUGLIO 2022

Funzionalità, benefici e casi pratici di utilizzo

bticino



Gestione delle tapparelle con lamelle orientabili

I dispositivi smart connessi di BTicino per la gestione delle tapparelle sono ora compatibili anche con **i modelli dotati di lamelle orientabili (tapparelle frangisole)**.

Dall'applicazione Home + Control e dai dispositivi di comando, anche wireless, sarà possibile controllare più efficacemente le tapparelle, integrandole anche negli scenari e nelle pianificazioni, per una casa ancora più confortevole!




Vantaggi

La luce è un elemento molto importante all'interno della casa che favorisce il benessere, la calma, la concentrazione e la produttività.

La nuova modalità di controllo delle tapparelle offre evidenti vantaggi:


- **Crea sempre l'atmosfera giusta:** grazie alla scelta del livello di apertura della tapparella e l'inclinazione delle lamelle è possibile modulare l'intensità della luce nell'ambiente in funzione delle esigenze di comfort.
- La posizione delle lamelle orientabili può essere inserita anche **negli scenari e nelle attivazioni pianificate.**
- Il **controllo** della tapparella **si effettua con diverse modalità:** con lo smartphone, con i comandi connessi e con i comandi wireless.



COMANDO
LOCALE




CONTROLLO CON
SMARTPHONE




GESTIONE
SCENARIO

CASO D'USO – GESTIONE DA DISPOSITIVO DI COMANDO LOCALE



Pressione Breve
stop
apertura/chiusura



Pressione Breve
Apertura/chiusura
totale tapparelle

Pressione Lunga
gestione delle
lamelle passo
dopo passo

FOCUS PRODOTTI

Livinglight with Netatmo
Articoli L/NT/N4027C



Catalogo on-line

Living Now with Netatmo
Articolo K4027C



Catalogo on-line

Livinglight with Netatmo
Articoli L/NT/N4027CW



Catalogo on-line

Living Now with Netatmo
Articolo K4027CW



Catalogo on-line

Livinglight with Netatmo
Articolo LN4027CWI



Catalogo on-line

Living Now with Netatmo
Articolo K4027CWI



Catalogo on-line

Matix with Netatmo
Articoli AM4027C/CWI




Catalogo on-line

Micromodulo tapparelle
Articolo 4027C



Catalogo on-line

CASO D'USO – GESTIONE DA APP HOME + CONTROL



FOCUS PRODOTTI

Livinglight with Netatmo
Articoli L/NT/N4027C



Catalogo on-line

Living Now with Netatmo
Articolo K4027C



Catalogo on-line

Livinglight with Netatmo
Articoli L/NT/N4027CW



Catalogo on-line

Living Now with Netatmo
Articolo K4027CW



Catalogo on-line

Livinglight with Netatmo
Articolo LN4027CWI



Catalogo on-line

Living Now with Netatmo
Articolo K4027CWI



Catalogo on-line

Matix with Netatmo
Articoli AM4027C/CWI



Catalogo on-line

Micromodulo tapparella
Articolo 4027C



Catalogo on-line

NOVITÀ IMPIANTO CONNESSO SMART
LUGLIO 2022


Attivazione del controllo con l'app Home + Control

bticino

Procedura di attivazione del controllo e calibrazione della tapparella (1/3)

Avvertenza: la funzione Gestione Lamelle può essere attivata dall'installatore/utente finale **SOLO** mediante l'app HOME + CONTROL.

Dal menù *Impostazioni* dell'app HOME + CONTROL:




1

Seleziona
« Gestisci la mia casa »




2

Seleziona la stanza



3

Seleziona la tapparella
orientabile



4

Clicca su « Modalità di controllo »

Procedura di attivazione del controllo e calibrazione della tapparella (2/3)



Seleziona
« Frangisole orientabile »



Avvia la calibrazione




Scegli la tapparella da calibrare



Conferma la scelta

Procedura di attivazione del controllo e calibrazione della tapparella (3/3)



9

10

11

12

13

Segui le istruzioni agendo sul dispositivo di comando della tapparella

Procedura conclusa

NOVITÀ IMPIANTO CONNESSO SMART
LUGLIO 2022

bticino

Tapparelle compatibili e requisiti d' impianto

Tapparelle compatibili / non compatibili

COMPATIBILI

- con **motori standard** (con finecorsa meccanico o elettronico e potenza massima di 500 VA), controllati da un commutatore di tapparella cablato (commutazione con la stessa alimentazione del motore).
- con **motori "2 stop"** che gestiscono solo discesa e salita (i più frequenti sul mercato).

NON COMPATIBILI

- con **motori radiocomandati o ad impulsi**.
- con **motori "3 stop"** (soluzione di fascia alta) che gestiscono separatamente salita/discesa e l'inclinazione in quanto richiedono un hardware specifico per l'interruttore della tapparella (con 3 relè).

Nota: I comandi tapparella ...4027C e 4027C gestiscono solo la funzione «salita e discesa».

Il controllo delle lamelle si effettua negli impianti con dispositivi e app HOME + CONTROL rispondenti ai seguenti requisiti.

PRODOTTI	REQUISITI DI SISTEMA – Versione firmware (*)
App Home + Control	Versione 2.11.0
Gateway art. AM/K/L/N/NT4500/4510C	250
Comandi connessi art. AM/K/L/N/NT4027C 	44
Micromodulo art. 4027 	44
Comandi wireless art. AM/K/L/N/NT4027CW/CWI 	59

Nota (*): la versione del firmware di ogni dispositivo connesso è visualizzabile dall'app Home + Control.

btierno