







Panoramica famiglie di sensori

STAND ALONE

CASAMBI

KNX

Soffitto
PIR


| Controsoffitto | Superficiale | Portata media | |
|---|--|---|--|
|  <p>EBDSPIR Sensori PIR, compatti, montaggio da incasso a soffitto</p> |  <p>EBDSM Sensori PIR, compatti, montaggio superficiale a soffitto</p> |  <p>EBDMR Sensori PIR, compatti, montaggio da incasso a soffitto con portata medio raggio</p> | |
| Corridoi | Mini (di piccole dimensioni) | Installazione nei canali | |
|  <p>EBDRC Sensori PIR, montaggio da incasso a soffitto a lungo raggio per corridoi con la testa orientabile</p> |  <p>EBMHS Sensori PIR, miniaturizzati, montaggio da incasso a soffitto</p> |  <p>EBMPIR-MB Sensori PIR, miniaturizzati, per montaggio su corpi illuminanti</p> | |

| Controsoffitto | |
|--|--|
|  <p>EBDSPIR-CB-DD Sensori PIR, compatti, montaggio da incasso a soffitto</p> | |
| Controsoffitto | |
|  <p>EBDMR-CB-DD Sensori PIR, compatti, montaggio superficiale a soffitto</p> | |

| Controsoffitto |
|--|
|  <p>EBDSPIR-KNX Sensori PIR, compatti, montaggio da incasso a soffitto</p> |

Soffitto
e parete
microonde

| Corridoi | Mini (di piccole dimensioni) | Controsoffitto | |
|--|---|---|---|
|  <p>MWS3A Sensori MW, montaggio da incasso a soffitto a lungo raggio per corridoi con la testa orientabile</p> |  <p>MWS5 Sensori MW, compatti, montaggio da incasso/superficiale a soffitto</p> |  <p>MWS6 Sensori MW, compatti a basso profilo, montaggio da incasso a soffitto</p> | |
| Montaggio semi sporgente (per soffitti alti) IP40 | Montaggio superficiale (per soffitti alti) IP66 | Montaggio semi sporgente IP40 | Montaggio superficiale a soffitto IP66 |
|  <p>MWS1A Sensori MW, quadrati, a lungo raggio, montaggio semi sporgente da parete</p> |  <p>MWS1A-IP Sensori MW, quadrati, a lungo raggio, montaggio superficiale da parete, IP66</p> |  <p>MWS1A-C Sensori MW, quadrati, montaggio semi sporgente soffitti (versione plafoniera)</p> |  <p>MWS1A-C-IP Sensori MW, compatti, montaggio superficiale a soffitto (versione a plafoniera), IP66</p> |

| Controsoffitto |
|--|
|  <p>MWS3A-KNX Sensori MW, montaggio da incasso a soffitto a lungo raggio per corridoi con la testa orientabile</p> |
| Controsoffitto |
|  <p>MWS6-KNX Sensori MW, compatti a basso profilo, montaggio da incasso a soffitto</p> |

| Controsoffitto |
|--|
|  <p>MWS3A-KNX Sensori MW, montaggio da incasso a soffitto a lungo raggio per corridoi con la testa orientabile</p> |
| Controsoffitto |
|  <p>MWS6-KNX Sensori MW, compatti a basso profilo, montaggio da incasso a soffitto</p> |

Soffitti o
campane
alte
(highbay)

| Montaggio a filo muro | Base temperature di lavoro | Installazione nei canali | |
|--|---|---|--|
|  <p>EBDHS Sensori PIR, montaggio da incasso per ambienti molto alti (high bay)</p> |  <p>EBDHS-LT30 Sensori MW, compatti, montaggio da incasso/superficiale a soffitto</p> |  <p>EBDHS-MB Sensori PIR, montaggio su corpi illuminanti per ambienti molto alti (high bay)</p> | |

| Controsoffitto |
|--|
|  <p>EBDHS-B-CB-DD Sensori PIR, montaggio da incasso per ambienti molto alti (high bay)</p> |

| Controsoffitto |
|--|
|  <p>EBDHS-KNX Sensori PIR, montaggio su corpi illuminanti per ambienti molto alti (high bay)</p> |